

Happy Ball Ajuste de Cables

DIP SWITCH		1	2	3	4	5	6	7	8
Moneda	1	ON	ON						
	2	OFF	ON						
	5	ON	OFF						
	10	OFF	OFF						
Porcentaje de Pago	60%			ON	ON				
	70%			OFF	ON				
	80%			ON	OFF				
	90%			OFF	OFF				
Apuesta	1					ON	ON		
	2%					OFF	ON		
	5%					ON	OFF		
	10%					OFF	OFF		
Apuesta Completa	10							ON	ON
	30							OFF	ON
	60							ON	OFF
	90							OFF	OFF

(=) Botòn SW Funtion

K0: Chequeo de la cuenta 0: Total Ganados 1: Total Apuestas 2: Nùmero total de ganados

K1: Checar nùmero de veces ganadas y tarifa ùnica (Presionar inicio para cambiar)

K2: Contador de Monedas

K3: Prueba de led y Dip SW (Presionar inicio para cambiar)

K2+K3: Resetear

K0+K2: Tabla de Prueba (Presionar inicio para repote de bola)

(=) Error de Còdigo

Còdigo	Razòn del error	Còdigo	Razòn del error
0	Problema con la moneda (NC)	5	Error de memoria (favor resetear)
1	Problema pago de ticket (NC)	6	Daño en la memoria (favor resetear)
2	Balance de herramientas (mover)	7	Error en la tabla
3	Crèdito ganado (favor resetear)	8	Error en rebote de la bola
4	Problema del medidor	9	Mas de 50,000 puntos

Ajuste de cableado Happy Ball

JP1 (5 Pin)

1	Botòn estado de cuenta Com
2	Botòn estado de cuenta K0
3	Botòn estado de cuenta K1
4	Botòn estado de cuenta K2
5	Botòn estado de cuenta K3

JP2 (12 Pin)

Conectarse a la tabla de sensor (SYH-002)

JP3 (10 Pin)

1	Apuesta (derecha)
2	Inicio (izquierda)
3	Doble apuesta
4	Pago
5	GND
6	GND
7	Clave dentro
8	GND
9	Clave fuera
10	GND

JP4 (11 Pin)

1	(+12)
2	Moneda NC
3	GND
4	Ticket NC
5	(+12)
6	GND
7	Ticket maquina IN
8	Ticket NO
9	GND
10	Balance de herramientas SW
11	GND

JP5 (10 Pin)

1	Luz de apuesta
2	Luz de inicio
3	Luz de apuesta derecha
4	Luz de doble apuesta
5	Luz de apuesta izquierda
6	
7	
8	
9	GND
10	(+12)

JP6 (6 Pin)

1	(+5)
2	(+5)
3	GND
4	GND
5	SSR
6	(+12)

JP7 (8 Pin)

1	Medidor dentro
2	(+12)
3	Medidor fuera
4	(+5)
5	HP SW NC
6	GND
7	SP
8	GND

JP8 (6 Pin)

Conectar al selenoide 1 (SYH-003-1)

JP9 (6 Pin)

Conectar al selenoide 2 (SYH-003-2)

JP10 (6 Pin)

Conectar al selenoide 3 (SYH-003-3)

JP11 (6 Pin)

Conectar al selenoide 4 (SYH-003-4)

JP12 (6 Pin)

Conectar al selenoide 5 (SYH-003-5)